

Pirogravírozó szett

Rendeltetésszerű használat:

A pirográfot kizárólag száraz helységben használjuk! A készüléket felhevített pecsétnyomóbetétek és íróhegyek teszik alkalmassá fa- és bőrtárgyak jelölésére, díszítésére. Ettől eltérő használat nem megengedett, balesetveszélyes, ilyen esetekért a gyártó nem vállal felelősséget!

Biztonsági intézkedések:

- Figyelem! A pirográfot használat közben a tartóállványon tároljuk!
- A készülék használata nem való azoknak a személyeknek (beleértve a gyerekeket is), akiknek pszichikai, szenzoros vagy szellemi képességük korlátozott vagy hiányos ismeretekkel/tapasztalatokkal rendelkeznek kivéve, ha munkájukat a biztonságukat szem előtt tartó illetékes személy felügyeli illetve a készülék használatát betanítja.
- Gyerekek estében külön figyelendő, hogy a készüléket ne játékszernek használják!
- Abban az esetben, ha a pirográf elektromos vezetéke megsérül - a sérülések elkerülése érdekében - gondoskodni kell annak szakszerű cseréjéről.
- A készülék nem gondos használatával tüzet okozhatunk!
- Ügyeljünk arra, hogy az elektromos vezetéket hőhatás ne érje, ne érintkezzen olajjal, éles tárgyjal! A sérült kábel tüzesetet, rövidzárlatot vagy áramütést okozhat.
- Használat előtt a készülék környezetéből minden éghető anyagot, folyadékot, gázt távolítsunk el! a munkaterületet tartsuk tisztán!
- Mielőtt használni kezdjük a pirográfot, ellenőrizzük, hogy a betét megfelelően van a készülékbe illesztve. Ügyeljünk, hogy a felhevített betét és csatlakozója ne érintkezzen bőrrel, hajjal stb. Égési sérülés veszély!
- Használat után a tartóállványra helyezve hagyjuk kihűlni mielőtt a helyére tesszük.
- A készüléket bekapcsolt állapotban soha ne hagyjuk felügyelet nélkül!
- A készüléket biztonságos, pormentes, száraz helyen tároljuk!
- Ellenőrizzük rendszeresen a pirográfot, sérült készülékkel ne dolgozzunk!
- A készülék használata közben megfelelő szellőzésről gondoskodjunk! Ügyeljünk arra, hogy mérgező gőzöket, gázokat ne lélegezzünk be! Használjunk védőruházatot!
- Hosszabb ideig tartó munkamegszakításkor a készüléket áramtalanítsuk!

· Tartsuk be a hazai és nemzetközi biztonságtechnikai, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat!

Tisztítás: A készüléket kizárólag lehűlt állapotban száraz ruhával tisztítsuk!

Műszaki adatok:

Hálózati feszültség: 230 V

Teljesítmény: 30 W

Max. munkahőmérséklet: 550 °C